

Przeznaczenie drzwi zewnętrznych AFB.

Drzwi zewnętrzne drewniane systemu AFB przeznaczone są do komunikacji w lokalizacjach domowych i użyteczności publicznej o małym natężeniu ruchu, z wyłączeniem dróg ewakuacyjnych i lokalizacji w których są wymagane drzwi techniczne lub specjalnego przeznaczenia.

Instrukcja Transportu i Składowania drzwi zewnętrznych AFB.

1. Na czas transportu drzwi ustawić pionowo (na zawiasowym słupku ościeżnicy) i przywiązać pasami do stojaka transportowego. W miejscach styku pasów z krawędziami drzwi, podłożyć miękkie podkładki.
2. Do czasu montażu, drzwi składować w pozycji pionowej w miejscu suchym i nienarażonym na bezpośrednie działanie opadów atmosferycznych, promieni słonecznych i wysokiej temperatury (wysoka temperatura może doprowadzić do zwulkanizowania folii ochronnej z powłoką lakierniczą).
3. Folia ochronna nie powinna znajdować się na drzwiach dłużej niż 3 miesiące od daty produkcji, znajdującej się na Karcie Gwarancyjnej.

Warunki Gwarancji na drzwi zewnętrzne AFB.

1. Gwarancja obowiązuje na terenie RP, wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. Drzwi systemów M72 i D72 są objęte 2-letnią gwarancją, zaś drzwi systemów M82, D82, M102 i D102 objęte dodatkową 2-letnią gwarancją na konstrukcję drzwi (z wyłączeniem powłok wykończeniowych).
2. Warunkiem ważności gwarancji jest przedłożenie przez Kupującego w punkcie sprzedaży drzwi, w terminie do 30 dni od dnia zauważenia usterki, następujących, kompletnie wypełnionych i podpisanych, dokumentów: Umowy Zamówienia Drzwi lub Usługi Budowlanej, Protokołu Odbioru Drzwi, Protokołu Odbioru Usługi Montażu Drzwi, Zgłoszenia Reklamacyjnego (druk dostępny na stronie producenta drzwi), dokumentu zakupu drzwi, oraz oryginału Karty Gwarancji.
3. Roszczenia dotyczące wad jawnych wyrobów rozpatrywane będą wyłącznie w przypadku: zgłoszenia ich przed ich montażem tj. podczas Odbioru Drzwi dokonywanego przez Klienta, oraz przedstawiciela Punktu Handlowego, i odstąpienia od czynności montażowych. Producent zobowiązuje się do rozpatrzenia w/w zgłoszenia w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia. W przypadku zamontowania wyrobu z wadami jawnymi, wyrób nie podlega roszczeniom reklamacyjnym z ich tytułu. Za wady jawne uważa się w szczególności: niezgodności: wymiarów, wzoru i kolorów, faktury elementów drzwi, estetykę wykonania powłoki lakierniczej i uszczelnień silikonowych, wady pakietów szybowych, oraz uszkodzenia mechaniczne typu: rysy, wgniecenia, nakłnięcia itp.
4. Producent ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wyłącznie za wady drzwi wynikłe z przyczyn w nich tkwiących i powstałe po ich montażu.
5. Producent nie odpowiada za szkody bezpośrednie spowodowane ujawnionymi wadami wyrobu, oraz za szkody pośrednie, w tym za szkody polegające na utracie przez Klienta korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby szkody te nie wystąpiły.
6. Producent nie ponosi odpowiedzialności gwarancyjnej za:
 - wyrób użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem.
 - wady powstałe na skutek niestosowania się do Instrukcji: Transportu i Składowania, Montażu, Eksploatacji i Konserwacji drzwi.
 - wady drzwi zamontowanych w pomieszczeniach niespełniających wymaganych warunków montażu wyszczególnionych w Instrukcji Montażu drzwi, jeżeli do ich powstania mogły przyczynić niespełnione w/w warunki, nawet wówczas jeżeli drzwi były montowane przez brygadę montażową przedstawiciela handlowego lub producenta.
 - różnicę połysku i nieznaczne kredowanie powłoki lakierniczej
 - różnice odcieni powierzchni wyrobu spowodowane barwą lub niejednorodnością drewna, nawet jeżeli są rozbieżne z kolorytami Producenta,
 - trwałe (nie ustępujące po sezonie grzewczym) nieznaczne odkształcenie skrzydła nieodprowadzające do nieprzylegania skrzydła do uszczelki.
 - wady spowodowane przez zdarzenia losowe takie jak: grad, wyładowania atmosferyczne powódź, zalanie, pożar, huragan, włamanie itp.
 - wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych,
 - wady spowodowane bezpośrednim kontaktem drzwi z ziemią lub wodą (z wyłączeniem kropel deszczu),
 - za uszkodzenia powstałe w wyniku niestabilności ścian, w których zostały zamontowane,
 - wyroby w których dokonano napraw lub przeróbek bez zgody Producenta,
 - szkody spowodowane przez zwierzęta, ptaki i owady.
 - rośnienie elementów drzwi (dotyczy w szczególności szyb i okuć) występujące w słabo wentylowanych pomieszczeniach,
 - wady drzwi dopuszczone przez Polską Normę PN-88/B-10085,
 - wady szyb dopuszczone przez Kryterium Techniczne IsIC NR 20/S/2000 Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie,
 - uszkodzenia spowodowane normalnym użytkowaniem elementów i pomniejsze usterki nie rzutujące na wykorzystanie produktu,
 - wady powstałe na wskutek niewłaściwego użytkowania, niedbałości lub niewiedzy Kupującego,
 - montaż wyrobu, oraz wady wady i uszkodzenia powstałe podczas montażu.
 - wyroby niepełnowartościowe zakupione po obniżonej cenie.
7. Decyzję co do sposobu i terminu realizacji naprawy gwarancyjnej podejmuje Producent.
8. Jeżeli jest to możliwe, naprawa gwarancyjna może być wykonana u Klienta. Klient jest wówczas zobowiązany do umożliwienia jej wykonania.
9. Zwłoka w załatwieniu reklamacji nie zachodzi gdy: oględzin, naprawy lub wymiany nie dokonano z przyczyn leżących po stronie Klienta.
10. Nadużycie uprawnień gwarancyjnych i bezprzedmiotowe wezwanie pracowników serwisu powoduje zwrotne dochodzenie poniesionych kosztów, w tym kosztów dojazdu, oraz dniówek roboczych.
11. W przypadku sporu co do zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej, każda ze stron może skierować sprawę do oceny przez niezależnego eksperta uzgodnionego z drugą stroną. Strony zobowiązują się respektować wyniki ekspertyz w takim przypadku. Jeżeli ekspertyza wykaże jednoznacznie, że wady wyrobu są objęte odpowiedzialnością gwarancyjną, koszty ekspertyzy poniesie Producent, w przeciwnym przypadku koszty te poniesie Klient.

Instrukcja Montażu drzwi zewnętrznych zewnętrznych AFB.

1. Przed przystąpieniem do montażu drzwi Klient jest zobowiązany, do ilościowego i jakościowego sprawdzenia drzwi i wyposażenia, oraz podpisania Protokołu Odbioru Drzwi. W przypadku stwierdzenia wad jawnych, należy zgłosić je Producentowi Protokołem Odbioru Drzwi, i pod rygorem utraty praw gwarancyjnych, odstąpić od czynności montażowych.
 2. Drzwi winny być montowane i eksploatowane wyłącznie w pomieszczeniach:
 - ogrzewanych w okresie zimowym, ze skutecznie działającą wentylacją, o względnej wilgotności powietrza nie większej niż 70 %,
 - w których zostały wykonane "mokre" roboty jak: tynki wewnętrzne, wylewki itp.
 - drzwi otwierane na zewnątrz budynku montować wyłącznie w otworze chronionym zadaniem uniemożliwiającym przedostanie się opadów atmosferycznych, poza górną krawędź skrzydła.
 3. Drzwi montować zgodnie ze zwrotem otwierania, pod który zostały wykonane.
 4. Drzwi montować w otworze ściennym szerszym o 2-4 cm od zewnętrznej szerokości ościeżnicy, i wyższym o 1-2 cm od wysokości ościeżnicy (wysokość otworu winna być mierzona od płaszczyzny gotowej podłogi do nadproża).
 5. Otwór pod montaż drzwi wyrównać, oczyścić z pyłu i odpadających fragmentów zaprawy. W razie potrzeby powierzchnie ścian lekko zwilżyć wodą (poprawi to warunki utwardzania się pianki montażowej).
 6. Po zdemontowaniu skrzydła z ościeżnicy, na jej słupkach zamocować (wkrętami do drewna dł. 20-30 mm), przynajmniej po 4 kotwy montażowe (ilość kotew uzależnić od materiału ściany i rozmiaru drzwi).
 7. Przy użyciu łaty murarskiej i klinów drewnianych, ustawić w pionie słupki ościeżnicy, a w poziomie poprzeczkę górną ościeżnicy (z zachowaniem 10-15 mm luzów obwodowych). Dolną płaszczyznę progu ustawić na poziomie gotowej podłogi.
 8. Czterema kołkami rozporowymi śr. 10 mm, przymocować do ściany zawiasowy słupek ościeżnicy (otwory pod kołki wywiercić w gniazdach blokad antywyważeniowych), a kołkami śr. 8 mm przymocować do ściany kotwy montażowe zawiasowego słupka ościeżnicy.
 9. Zawiesić skrzydło i wyregulować klinami drewnianymi jego położenie względem ościeżnicy. Luz pomiędzy skrzydłem, a ościeżnicą winien być we wszystkich punktach jednakowy, a przyłga skrzydła, na całym jej obwodzie, winna równolegle przy-
10. Przynajmniej 3-ma kołkami rozporowymi śr. 10 mm, przymocować zaczepowy słupek ościeżnicy do ściany (otwory pod kołki rozmieścić równomiernie pod listwą zaczepową zamka). Przymocować do ściany pozostałe kotwy montażowe.
 11. Zabezpieczyć ościeżnicę ochronną taśmą malarską.
 12. Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a ścianą, wypełnić niskoprężną, szybkowiązującą poliuretanową pianką montażową.
 13. Zamontować klamki, rozety i wkładki drzwiowe zgodnie z właściwymi instrukcjami montażu. Podczas montażu w/w oku drzwiowych należy uwzględnić fakt, iż w skrzydle drzwiowym, po obu stronach puszek zamkowych, znajdują się stalowe wzmocnienia, które należy przewiercić ostrym wiertłem do metalu. W przypadku nieprzelotowego systemu montowania szyldów klamek i rozet, nawiercić skrzydło na głębokość ok. 8 mm w miejscach przeznaczonych pod wkręcenie wkrętów montażowych (na głębokość usytuowania wzmocnień stalowych w skrzydle). W przypadku systemu montażu szyldów klamek i rozet, śrubami przelotowymi, po nawierceniu skrzydła z obu stron na gł. ok 10 mm, wymontować zamek ze skrzydła, dowieźć otwory na przelot, oczyścić z wiórów, kieszenie pod puszkę zamków, zamontować zamek i zamontować szyldy klamki i rozet.
 14. Po zakończeniu czynności montażowych usunąć taśmy zabezpieczające.
 15. W razie potrzeby, wyregulować zawiasy (regulacji dokonuje się przez wkręcanie lub wykręcanie elementów zawiasów), oraz zaczep zamka (zaczep zamka Titan nie posiada płynnej regulacji, więc dokonuje się jej przez doszlifowanie otworów zaczepu lub dogięcie jego krawędzi).
 16. Niezwłocznie po montażu, zabezpieczyć drzwi przed gwałtownym, niekontrolowanym otwarciem wywołanym przez wiatr, przeciąg lub użytkownikom.
- 17. Na czas wykonywania robót budowlanych drzwi zabezpieczać wyłącznie pianką polipropylenową. Folie mogą trwale uszkodzić powłokę lakierniczą !!!**
18. Wykończenie ościeżnicy od strony zawiasów wykonać w taki sposób, aby istniała możliwość wykonywania regulacji zawiasów.
- ### **Instrukcja Użytkowania i Konserwacji drzwi zewnętrznych AFB.**
1. Na czas prowadzenia robót budowlanych, drzwi zabezpieczyć przed niszczeniem działaniem materiałów budowlanych i przypadkowych uszkodzeń mechanicznych.
 2. Pomieszczenia w których zamontowano drzwi, podczas całego okresu eksploatacji, liczonego od dnia montażu, winny być wyposażone w skutecznie działającą wentylację, być ogrzewane w okresie zimowym, a wilgotność względna powietrzna nie powinna w nich przekraczać 70%.
 3. Drzwi chronić przed bezpośrednim kontaktem z ziemią, wodą (z wyłączeniem kropel deszczu), gorącymi i ostrymi przedmiotami, oraz agresywnymi środkami chemicznymi mogącymi spowodować uszkodzenie elementów drzwi.
 4. Do mycia drzwi nie stosować środków zawierających agresywne substancje chemiczne, oraz środków mogących powodować zarysowania powierzchni. Zalecamy stosowanie płynu "Ludwik" prod. Inco-Veritas. **Zabrania się mycia drzwi przed upływem 14 dni od dnia montażu. Drzwi zapyłone odkurzyć przed myciem.**
 5. Po 7-12 latach (w zależności od warunków nasłonecznienia), powłokę lakierniczą od strony zewnętrznej przemałować lakierem Sigmalife Future (zgodnie z instrukcją załączoną do produktu).
 6. Konserwację elementów ruchomych zamka drzwiowego wykonywać przynajmniej dwa razy w roku. Używać do tego celu oleju wazelinowego.
 7. Do mycia szyb stosować łagodne detergenty nie zawierające amoniaku. Podczas mycia chronić lakier przed kontaktem ze środkami myjącymi innymi, niż dopuszczony w punkcie 4.
 8. Konserwację wkładek zamkowych przeprowadzać przynajmniej dwa razy w roku. Używać do tego celu wyłącznie środka smarującego CX 80.
 9. Przed i po sezonie zimowym sprawdzić przyleganie skrzydła do ościeżnicy. W razie potrzeby wyregulować je przez wkręcanie lub wykręcanie zawiasów.
 10. Drzwi otwierać i zamykać przez chwytanie wyłącznie pochwyty klamek/gałko-klamki ewentualnie pochwyty rurowych. Niedopuszczalne jest chwytanie rękami lakierowanych powierzchni drzwi !!! Uszkodzenia powłoki lakierniczej spowodowane tłuszczem i potem pochodzącym z rąk użytkowników nie podlegają roszczeniom gwarancyjnym/.